



## SECADOR CABELLOS 1200 W CON BASE PARED Y TOMA PARA ENCHUFE BLANCO

---

**CÓDIGO:** D1025ABW

---

**DENOMINACIÓN:**  
SECADOR  
CABELLOS 1200 W  
CON BASE PARED Y  
TOMA PARA  
ENCHUFE BLANCO

---

**SERIE:**  
Accesorios de Baño.

---

**DESCRIPCIÓN:**

Equipado con interruptor encendido-apagado.

Incorpora led luminoso indicador de actividad y funcionamiento.

Selector de trabajo de dos temperaturas de calor y dos velocidades de aire.

Base con clavija habilitada para conectar afeitadoras a 230V.

Funcionamiento de seguridad por presión del pulsador en mango.

Filtro de partículas a la entrada de aire con protector cromado extraíble.

Sistema de seguridad por auto-apagado por sobre-

calentamiento.

Acorde a las normativas CE y ROHS de materiales eléctricos.

Apropiado para uso en baños de hotel.

Apropiado para colectividades.

## FICHA TÉCNICA

SECADOR CABELLOS 1200 W CON BASE PARED Y TOMA PARA ENCHUFE  
BLANCO

### MATERIALES

Partes plásticas: ABS inyectado  
Partes metálicas: Acero cromado brillo.

---

### ACABADO

Superficie pulida color blanco.

---

### DIMENSIONES

Medidas base: 95x115x150 mm  
Medidas con secador en base: 200 x 115 x 250 mm  
Longitud cable red: 90 cm\Longitud cable rizado en reposo: 35 cm  
Longitud máxima cable rizado extendido: 190 cm

---

### PESO NETO

0,725 kg

---

### EMBALAJE UNITARIO

Caja de cartón decorado  
235 x 190 x 110 mm  
0,0049 m<sup>3</sup>  
0,880 kg.

---

### REEMBALAJE

Caja de cartón de color blanco  
12 uds  
475 x 320 x 390  
0,059 m<sup>3</sup>  
11,60 kg.

---

### USO

Secado de cabellos para personas

---

### DATOS TÉCNICOS

Alimentación: 230 v~ 50/60 Hz  
Potencia calorífica: 1200 W  
Protección IP: 21.

---

## **CERTIFICACIONES**

CE - ROHS.

---

## **FUNCIONAMIENTO**

Deslizar el interruptor frontal de la base a la derecha.

El indicador luminoso se encenderá cuando el aparato esté activo.

Deslizando el selector situado en el mango del secador podrá seleccionar la temperatura de secado que desee.

Accionando el pulsador situado en el mango se pone en funcionamiento el secador, dejando de hacerlo automáticamente al soltarlo.

---

## **SEGURIDAD**

Asegúrese que el voltaje de trabajo del secador es el mismo que el de la red eléctrica que se suministra.

Nunca usar el aparato con las manos húmedas.

No usar el secador por niños sin la presencia de un adulto. Antes de limpiar el aparato, desconéctelo de la red. Nunca usar el secador si el cable o el enchufe están dañados.

No usar el secador si se observa que no funciona correctamente, si el aparato se ha caído al suelo o si se ha mojado.

Las reparaciones sobre el aparato deben realizarse por personal debidamente autorizado por el fabricante.

Nunca tape las entradas ni salidas de aire del aparato, ni lo deje sobre superficies blanda que puedan ceder y obturar dichos conductos.

No introduzca nada en el aparato ni en sus conductos.

No ponga el secador en contacto con spray ni aerosoles, ni donde se esté administrando oxígeno u otro gas inflamable.

No aplique el aire caliente directamente a los ojos u otras zonas sensibles al calor.

---

## **ACCESORIOS**

CE - ROHS

---