


PRODUCTO							
Secador de cabellos							
REFERENCIA							
SP700ABN0							
DESCRIPCIÓN							
Secador de cabello de corriente alterna. Tipo pistola. ABS Negro. Potencia 1800W. Voltaje 220V-240V.							
CARACTERÍSTICAS							
ARTÍCULO				CAJA INDIVIDUAL			
DIMENSIONES (mm)			PESO (Kg)	DIMENSIONES (mm)			PESO (Kg)
Alto 270	Ancho 135	Fondo 220	1,166	Alto 120	Ancho 305	Fondo 220	1,250
PACKING							
DIMENSIONES (mm)			Unidades	PESO (Kg)			
Alto 395	Ancho 555	Fondo 445	12	15,000			
CÓDIGO ANTERIOR		MATERIALES		COLOR / ACABADO			
SP700ABN0		ABS y acero		Negro y plata			
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS							
* Voltaje: 220V-240V * Potencia motora: 150W * Potencia: 200-1800W * Frecuencia: 50/60 Hz * Velocidad del aire: 22 m/s * Caudal de aire: 75 m ³ /h				* Tipo motor: AC * Nivel de sonido: 65 Db * Temperatura del aire: 63°C * Clase aislamiento eléctrica: II * rpm: 13500-15000 * Filtro extraíble			
OBSERVACIONES							
* Dos velocidades y dos temperaturas. * Soporte pared. * Sistema de protección de sobrecalentamiento automático.							
FIJACIÓN							
Por medio de tornillos y tacos (4) incluidos							
				FECHA		Versión	
				20/11/2020		v.2.1	

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA**Mantenimiento.**

Los trabajos de mantenimiento deben ser realizados por personal cualificado, electricistas o técnicos de mantenimiento.

Al menos dos veces al año debe desmontarse la carcasa y retirar restos de polvo y otras suciedades y partículas que puedan haber quedado adheridas en el interior del secador.

Es especialmente importante retirar restos e impurezas que puedan afectar al eje de giro del motor.

Mantener desenchufado de la red ante largos periodos de inactividad.

Limpieza.

Se recomienda un paño de algodón ligeramente humedecido en una solución jabonosa. A continuación, secar.

INSTALACIÓN Y SEGURIDAD**Instalación.**

El secador se entrega con un manual de instrucciones de contenido y datos para su instalación. Por normativa, este aparato debe ser instalado a no menos de 1,0 m de distancia de cualquier fuente de agua.

Seguridad.

Asegúrese que el voltaje de trabajo del secador es el mismo que el de la red eléctrica que se suministra.

Nunca usar el aparato con las manos húmedas.

No usar el secador por niños sin la presencia de un adulto.

Antes de limpiar el aparato, desconéctelo de la red.

Nunca usar el secador si el cable o el enchufe están dañados.

No usar el secador si se observa que no funciona correctamente, si el aparato se ha caído al suelo o si se ha mojado.

Nunca tape las entradas ni las salidas de aire del aparato, ni lo deje sobre superficies blandas que puedan ceder y obturar dichos conductos.

No introduzca nada en el aparato ni en sus conductos.

No ponga el secador en contacto con spray ni aerosoles, ni donde se esté administrando oxígeno u otro gas inflamable.

No aplique el aire caliente directamente a los ojos u otras zonas sensibles al calor.

FUNCIONAMIENTO

Deslizando el interruptor situado en el mango el aparato se pondrá en funcionamiento.