

# G1020ABW

## PROGRAMACIÓN DEL DISPENSADOR DE AEROSOL

1. Confirmar que el interruptor e funcionamiento se encuentra en la posición "OFF", y colocar las pilas modelo AA tipo LR6. Se recomienda el uso de pilas alcalinas para un funcionamiento más efectivo.
2. El usuario puede seleccionar el intervalo entre disparos entre tres posibilidades: cada 7,5 minutos, cada 15 minutos o cada 30 minutos.
3. De la misma forma el usuario puede ajustar su preferencia de funcionamiento de 24 horas, sólo en modo noche o sólo en modo día.
4. El diagrama que aparece más abajo muestra la forma de colocar correctamente un bote de aerosol.
5. Mover el interruptor según la temporización deseada para iniciar el funcionamiento.
6. Continuamente, cada 5 segundos, parpadeará un led verde que indica el correcto funcionamiento del aparato.
7. El comienzo del parpadeo en color rojo indica que se han alcanzado los 3000 disparos en que está estimada la vida de un bote estándar de aerosol. En ese momento debe sustituirse la carga. Una vez sustituida, poner el interruptor en OFF para resetear el contador interno y comenzar de nuevo. El led verde volverá a parpadear de Nuevo.

